



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YYNTS001		Outside flange	Nakrętka mocująca tarczę	Прижимная гайка диска
2	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
3			Screw	Śruba	Винт
4			Spring washer 4	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
5			Pressured board	Podkładka dociskowa osłony	Прижимная шайба
6	YVMS74OT		Protect guard	Oslona tarczy	Защитный кожух диска
7			Woodruff key 3×3×Ø10	Klin, wpust czułenkowy	Шпонка полукруглая
8			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
9			Screw	Śruba	Винт
10	YVMS74PR		Front cover	Pokrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
11			Bearing 6000 ZZ	Łożysko kulkowe 6000 ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
12			Bearing cover	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
13			Screw	Śruba	Винт
14	YVMS74KZ		Big gear	Koło zębate duże	Большое зубчатое колесо
15			Shaft circlip Ø14	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
16			Oil bearing Ø8×Ø12×10	Tuleja ślizgowa	Втулка скольжения
17	YVMS74PR		Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
18			Screw ST4.2×20F	Wkręt samogwintujący	Саморез
19			Guard ring 5	Płytką osadcza sprężynująca	Упорная быстросъемная шайба
20			Lock spring	Sprężyna	Пружина
21			Spindle lock	Przycisk blokady przekładni	Кнопка блокировки редукт
22			Auxiliary handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
23	YVMS74KZ		Small gear	Zębatka mała	Шестерня малая
24			Bearing 629 ZZ	Łożysko kulkowe 629 ZZ	Шарикоподшипник 629 ZZ
25			Bearing cover	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
26			Screw	Śruba	Винт
27	YVMS83WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
28			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Шарикоподшипник 607 ZZ
29			Rubber bearing sleeve 607	Gumowa tuleja łożyska 607	Резиновая втулка под-ника
30			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
31			Screw ST4.2×60F	Wkręt samogwintujący	Саморез
32	YVMS83SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
33			Rivet	Nit	Заклепка
34	YYVU04SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
35			Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
36	YVOSK001		Housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
37			Capacitor 0.22µF	Kondensator 0.22µF	Конденсатор 0.22µF
38			Switch draw bar	Cięgno włącznika (dźwignia)	Тяга выключателя
39			Rear cover	Tylna osłona obudowy silnika	Задняя крышка корпуса
40			Screw	Śruba	Винт
41			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
42	YYPZE001		Power cord with plug 2×0.75mm ² (length 200 cm)	Przewód zasilający z wtyczką 2×0.75mm ² (długość 200 cm)	Сетевой шнур с вилкой 2×0.75мм ² (длина 200 см)
43			Cable sleeve	Oslona przewodu	Оплетка питательного шнура
44			Spring	Sprężyna	Пружина
45			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
46			Screw ST4.2×14F	Wkręt samogwintujący	Саморез
47	YVMS83WL		Switch	Włącznik	Выключатель
48	YVMS83WP		Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка выключателя
501	YYKNS001		Spanner	Klucz nakrętki tarczy (rozstaw 30mm)	Ключ прижимной гайки диска (30мм)
502			Disc Ø125mm	Tarcza Ø125mm	Диск Ø125мм