


PROLINE®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODWÓJNA LAMPA HALOGENOWA NA STATYWIE


66158

Instrukcja oryginalna

V2.07.01.2019



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy
Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

A



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem  i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA :

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, obrażeń lub pożaru podczas użytkowania urządzeń elektrycznych przeczytać i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- W celu uniknięcia błędów podczas instalacji i użytkowania urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.** Osoba odpowiedzialna za instalowanie powinna sprawdzić, czy instalacja elektryczna dysponuje sprawnym uziemieniem. Nie należy używać lampy bez uziemienia.
- W przypadku, gdy urządzenie używa się na wolnym powietrzu, przewód przyłączeniowy należy przedłużyć przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu.** Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Oprawa jest chroniona przed bryzgami wody, jednak zalecane jest w miarę możliwości schronienie jej przed wodą. W przypadku, gdy używanie urządzenia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.** Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.** Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu basenów, stawów, lub w miejscu dostępnym dla dzieci. Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie często mogą poruszać się zwierzęta.
- Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.** Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą nie powinien być mniejszy niż 15 cm. Nie umieszczaj niczego w promieniu 1 m od oprawy.
- Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał.** Zwróć szczególną uwagę na miejsca, w których przewody wchodzi/wychodzą z urządzenia.
- Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia urządzenia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części.** Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Powierzchnie ekranów ochronnych i powierzchnie lamp bardzo nagrzewają się podczas pracy.** Nie dotykaj ich i nie zbliżaj żadnych materiałów lub produktów wrażliwych na ciepło i katapalnych.
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.**
- Przed wymianą wkładu lampy (żarówki) musi zostać odłączona napięcie. Nie dotykaj żarówki zaraz po zgaszeniu. Pozwól jej ostygnąć.** Uszkodzony wkład lampy (żarówka) może spowodować spięcie elektryczne i przez to trwale uszkodzić urządzenie.
- Przed wymianą upewnij się, że nowa żarówka ma odpowiednią moc.**
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.** Najpierw wymień uszkodzony element.
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich elektronarzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.**

- Jeżeli wyrób w momencie dostarczenia zawiera plastikowe torby do pakowania, nie powinny być one pozostawione w miejscu dostępnym dla dzieci z powodu niebezpieczeństwa zadławienia i uduszenia.**

PRZEKŁADANIE I OPIS URZĄDZENIA :

Podwójna lampa halogenowa z regulowanym statywem przeznaczona jest do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przy wszelkich remontach i pracach wymagających dobrego oświetlenia terenu czy obrabianej powierzchni.

Posiada dwa reflektory o mocy 500 W każdy, z możliwością regulacji kąta ustawienia wokół własnej osi jak również regulacji pionowej.

Regulowany statyw pozwala na ustawienie lampy na optymalnej wysokości od 85 do 182 cm.

■ Komplektacja

- Reflektor - 2 szt.
- Uchwyt - 1 szt.
- Podstawa mocująca - 1 szt.
- Statyw teleskopowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■ Elementy urządzenia

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronie 2 instrukcji obsługi:

1. Statyw teleskopowy
2. Wsporniki do nawinięcia przewodu zasilającego
3. Piersieni zaciskające
4. Śruba mocującą uchwyt transportowy
5. Podstawa
6. Śruba z nakrętką mocującą
7. Reflektor
8. Uchwyt do ustawienia reflektora
9. Uchwyt transportowy
10. Rozdzielacz przewodu zasilającego
11. Śruba mocująca podstawę
12. Przycisk zasilania (wł./wyl.)
13. Wkręt mocujący pokrywę ochronną
14. Nakrętka do ustawienia reflektora w pionie
15. Nakrętka do ustawienia reflektora w poziomie
16. Przewód zasilający
17. Nakrętka zaciskowa
18. Pokrywa ochronna ze szkłem hartowanym
19. Wkręty mocujące szkło
20. Żarówka (nie należy do wyposażenia standardowego urządzenia)

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Typ żarówki	R7S; 118mm; Max. 500 W
Klasa sprzętu	I
Stopień ochrony obudowy	IP 44
Maksymalna wysokość zamocowania	1,82 m
Długość przewodu zasilającego	3 m
Masa netto	6,5 kg

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE:

Rozpakować urządzenie i sprawdzić na obecność ewentualnych uszkodzeń transportowych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy je niezwłocznie zareklamować.

■ Montaż i regulacja (patrz rys. A)

1. Przykręcić do podstawy (5) za pomocą dwóch śrub mocujących (4) uchwyt transportowy (8).
2. Zamocować na uchwycie transportowym za pomocą wkrętu rozdzielnic

przewodu zasilającego (10) i zabezpieczyć przewód na uchwycie opaską zaciskową.

3. Zamontować reflektory (7) na podstawie (5) za pomocą śrub i nakrętek mocujących (6) z podkładkami.
4. W zestawie znajduje się składany trójnożny statyw teleskopowy (1), który jest przystosowany do montażu z podstawą (5).

W celu ustawienia statywu należy:

- poluzować nakrętkę zaciskową (17), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i ostrożnie rozciągnąć nogi statywu aż do całkowitego otwarcia, a następnie ponownie je zablokować nakrętką zaciskową;
 - ustawić statyw pionowo;
 - przykręcić podstawę do statywu za pomocą śruby mocującej (11).
5. Regulacja wysokości statywu mieści się w granicach 85–182 cm. Aby ustawić statyw na żądaną wysokość, należy:
 - poluzować pierścieni zaciskające (3) obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
 - dostosować wymaganą wysokość rozciągając po kolei drążki teleskopowe;
 - zablokować ustawienie obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara pierścieni zaciskające (3).

Dla obniżenia wysokości ustawienia statywu należy wykonać czynność odwrotną.

■ Włączanie/wyłączenie



UWAGA! Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, pod jakim pracuje urządzenie.

Urządzenie można podłączyć tylko i wyłącznie do kontaktu z uziemieniem. Należy używać wyłącznie przedłużaczy z kablem trójżyłowym.

W celu włączenia lub wyłączenia lampy należy nacisnąć przycisk zasilania (12) znajdujący się z tyłu reflektora (patrz rys. A1).

■ Skierowanie strumienia światła

Dwie osie obrotu reflektora umożliwiają skierowanie strumienia światła w dowolnym kierunku.

W celu ustawienia strumienia światła w pionie należy poluzować śrubę (14) i ustawić reflektor na wymagany kąt nachylenia za pomocą uchwytu (8) (patrz rys. A2). Zablokować ustawienie ponownie dociskając śrubę (14).

W celu ustawienia strumienia światła w poziomie należy poluzować nakrętkę (15) i ustawić reflektor na wymagany kąt obrotu za pomocą uchwytu (8) (patrz rys. A3). Zablokować ustawienie ponownie dociskając nakrętkę (15).

■ Wymiana/instalacja żarówki



UWAGA! Zakładając lub wymieniając żarówkę halogenową powinno się zawsze używać do tego celu miękkiej szmatki. Nie powinno się dotykać szkła żarówki gołą ręką, gdyż może to znacznie skrócić czas życia takiej żarówki.

1. Nie dotykać osłony żarówki gdy jest jeszcze gorąca, należy odczekać przynajmniej 5 minut aby wystygła.
2. Nie instalować żarówek o mocy większej niż 500 W.
3. Na czas wymiany/instalacji żarówki konieczne odłączyć źródło zasilania.
4. Wykręcić wkret (13) mocujący pokrywę ochronną ze szkłem hartowanym (18) (rys. A1).
5. Ostrożnie odchylić pokrywę ochronną w dół, jak pokazano na rys. A5
6. Wyjąć zużytą żarówkę (20), wyciągając najpierw dowolny jeden jej koniec z zacisku sprężynowego, a następnie drugi.
7. Zainstalować żarówkę, wsuwając najpierw jeden z jej końców do jednego z zacisków sprężynowych, a następnie drugi do przeciwnego. Sprawdzić styki na obu końcach żarówki.

Pamiętaj, by nie dotykać szkła żarówki gołą ręką. Jeżeli dotkniesz szkła, przetrzyj miejsce zetknięcia alkoholem.

8. Po zainstalowaniu lub wymianie żarówki ponownie zamknąć pokrywę

ochronną (18) i dokręcić wkret mocujący (13).

■ Konserwacja, wymiana ekranu ochronnego

Po wymontowaniu siatki ochronnej ekran ze szkła hartowanego należy przemywać miękką szmatką z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia szkła. Do czyszczenia nie należy stosować żadnych środków rozpuszczających, które mogą uszkodzić oprawę.

W celu wymiany uszkodzonego ekranu należy odkręcić wkrety mocujące (19) i wyjąć szkło. Wstawić nowy ekran, nałożyć podkładki i dokręcić wkrety mocujące.



OSTRZEŻENIE!

Ekran ochrony może być wymieniony tylko na ekran ze szkła hartowanego.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Lampę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, utrzymując w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.

Przenosząc lampę z miejsca w miejsce należy trzymając za uchwyt transportowy (9). Przewód zasilający przed przenoszeniem nawinąć na wsporniki (2) (patrz rys. A4). Urządzenie rozmontowane należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

PRODUCENT:

PROFIX Sp z o.o., ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi oraz wytycznymi bezpieczeństwa. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używający oryginalnych części zamiennych.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia symboli znajdujących się na tabliczce znamionowej i/lub na urządzeniu.



- Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.



IP44

- Urządzenie posiada ochronę przed obiektami większymi niż 1mm oraz przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz).



- Oprawa nadaje się do bezpośredniego montowania na powierzchniach o normalnej palności (z temperaturą zapłonu powyżej 200 stopni).



- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu - 1m.



- Wymiernie pęknięty ekran ochronny.

R7S - Typ trzonka żarówki - R7s.



- Uwaga! Gorące powierzchnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) użytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub istnieje już system zbierania użytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować użyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiorów ww. sprzętu.



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.