



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTMG0101		Collet nut	Nakrętka tulei zaciskowej	Гайка цангового патрона
2	YTMG0102		Collet	Tulaja zaciskowa	Цанговый патрон
3			Cap body	Nakrętka obudowy	Гайка корпуса
4	YTMG01BW		Spindle lock pin	Sworzeń blokady wrzeciona	Стержень блокировки шпинделя
5			Spindle lock guide rail	Prowadnica blokady wrzeciona	Направляющая блокировки шпинделя
6			Spindle lock button	Przycisk blokady wrzeciona	Кнопка блокировки шпинделя
7			Spindle lock spring	Sprężyna blokady wrzeciona	Пружина блокировка шпинделя
8	YTMG0108		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
9			Screw ST3×15	Wkręt	Шуруп
10	YTMG01OB		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
11	YTMG0111		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
12	YTMG0112		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
13			Panel	Panel	Панель
14	YTMG01PO		Variable speed switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости электродвигателя
15			Hanger	Wieszak	Скоба для подвешивания инструмента
16			Cable sleeve	Osłona przewodu	Оплетка питательного шнура
17			Power cord with plug	Przewód zasilający z wtyczką	Шнур питания с вилкой
18	YTMG0118		Switch	Włącznik	Включатель
19	YTMG01OB		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
20			Bearing 626ZZ	Łożysko kulkowe 626ZZ	Шарикоподшипник 626ZZ
21			Bearing 698ZZ	Łożysko kulkowe 698ZZ	Шарикоподшипник 698ZZ
22	YTMG01WG		Flexible Shaft	Wałek giętki	Гибкий вал
23			Hexagon wrench	Klucz imbusowy	Ключ шестигранный
24			Key to the collet nut	Klucz do nakrętki tulei zaciskowej	Ключ к гайке цангового патрона